



L'ENTRETIEN



Les premières semaines, pensez à **tourner la partie laine du matelas une fois par semaine**. Cela permet de détendre la laine et de la répartir de façon homogène.

Commencez par ouvrir la housse.



Semaine 1 :
retournez la partie
laine (recto / verso)



Semaine 2 :
pivotez la partie
laine (tête/pied)



Semaine 3 :
retournez la partie
laine (recto / verso)



Semaine 4 :
pivotez la partie
laine (tête/pied)

Et ainsi de suite pendant 6 semaines.

Une fois passée cette période de rodage, **entretenez la partie laine** en alternant de la même façon (retournement complet puis pivot tête/pied) **1 fois par mois**, lorsque vous changez vos draps par exemple.

Le matelas Pelote est déhoussable. La housse en lin (partie supérieure) est lavable à 30° sur cycle délicat. Laissez-la sécher à l'air libre puis repassez-la pour qu'elle retrouve sa forme initiale.



Retrouvez toutes nos recommandations pour entretenir votre matelas Pelote sur www.tediber.com/matelas-pelote-installation-entretien ou en flashant le QR code.

